

Opis

Proszek służący do oddzielenia cząstek lakieru od zanieczyszczonego Guncleanera WB.

Produkt i dodatki

Produkt	Separator WB
Skład chemiczny	Uwodnione krzemiany glinu, sole i polimery
Do użycia z	Zanieczyszczonym Lesonal Guncleaner WB
Aplikacja	<p>Guncleaner WB można oczyścić do ponownego użytku poprzez dodanie 1% Separatora WB do zanieczyszczonego Guncleanera WB.</p> <p>W razie potrzeby dodać ponownie od ½ do 1% Separatora WB, aby skoagulować pozostałe zanieczyszczenia.</p> <p>Proces oczyszczania należy przeprowadzić w następujących etapach:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dodać Separator WB do zanieczyszczonego Guncleanera WB.2. Dokładnie wymieszać do czasu, aż cząstki lakieru zostaną skoagulowane.3. Oddzielić części stałe od cieczy używając drobnego filtra.4. Guncleaner WB może zostać ponownie użyty. <p>Po trzech cyklach oczyszczenia Guncleaner WB nie nadaje się do ponownego użytku.</p>

Akzo Nobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
The Park Warsaw Budynek B1
ul. Krakowiaków 48; 02-255 Warszawa

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

WAŻNA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę Charakterystyki i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli taka jest dostępna. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane marki produktów w tej Karcie są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz Akzo Nobel.

Siedziba firmy

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.

www.Lesonal.com

www.lesonal.pl